

1. ALLGEMEINES

Um einen langen störungsfreien Betrieb zu garantieren, ist es unerlässlich, diese Betriebsanleitung aufmerksam durchzulesen und sie für späteren Gebrauch aufzubewahren. Weitere technische Auskünfte erteilt unser VC 999-Service-Dienst.

1.1 Ausführungen

Folgende Ausführungen der VC 999 / 01 P sind erhältlich:

VC 999 / 01 P

VC 999 / 01 PN

1.2 Verwendung

Die Maschine dient zum Verpacken von Produkten aus dem Food- und Nonfood-Bereich, beispielsweise Fleischwaren, Gemüse, Käse, Kaffee, elektronische und mechanische Bauteile, usw. Druckempfindliche Produkte, welche durch das hohe Vakuum und die straff anliegende Verpackung beschädigt würden, sind nicht geeignet zum Vakuumverpacken.

1.3 Prinzip

In einem internen Datenspeicher können maximal 30 vom Kunden zusammengestellte Verpackungsprogramme gespeichert werden. In einem Verpackungszyklus wird vakuumiert, event. mit einem Schutzgas begast, der Kunststoffbeutel verschweisst u. getrennt. Der Zyklus läuft gemäss den programmierten Parametern nach dem Drücken der Taste START automatisch ab. Die Steuerung überwacht den Verpackungsvorgang und zeigt auftretende Störungen an.

1.4 Elektrischer Anschluss

Die Anschlusswerte, sowie die Netzabsicherung sind dem Typenschild auf der Maschinenrückseite zu entnehmen. Die Maschine ist mit dem mitgelieferten 4-adrigen Anschlusskabel (3 P+E) an das Netz anzuschliessen. Beim erstmaligen und bei einem späteren Anschliessen an eine andere Steckdose ist unverzüglich die Drehrichtung der Vakuumpumpe zu überprüfen. Der Drehrichtungspfeil befindet sich auf dem Motor.

ACHTUNG!

Die Vakuumpumpe darf nur ganz kurz verkehrt laufen. Bei falscher Drehrichtung sofort ausschalten und zwei der drei Phasen im Stecker vertauschen.